


FLEISCHMANN 4336




- 10 4336 Lokgehäuse kpl.
- 11 4336 Lokrahmen kpl.
- 16 4335 Hauptbeschwerung
- 17 4335 Haltetraverse für Scherenstromabnehmer
- 18 4335 Ölschalter





- 30 4335 Laufdrehgestell kpl., ohne Drehgestellrahmen
- 31 4336 Drehgestellrahmen

- 40 4335 Motordrehgestell mit Motor, Beschwerung, ohne Drehgestellrahmen






- 61 4005 Stromabnehmer
- 61 4012 Stromabnehmer
- 62 4335 Lampenhalter
- 64 4001 Ventilzelle
- 64 4335 Umschalter für Oberleitung mit Ventilzelle
- 64 4401 Kontaktpilzgarnitur
- 67 4301 Scherenstromabnehmer

- 70 0403 Schraube
- 70 0408 Schraube
- 70 0413 Schraube
- 70 0415 Schraube
- 70 0607 Schraube
- 71 3506 Schraube
- 73 0001 Schraube
- 73 0005 Schraube
- 73 0006 Schraube
- 73 0008 Schraube
- 73 0023 Schraube
- 75 4006 Puffer



- 6521 Kupplung
- 6530 Glühlampe



FLEISCHMANN 4336

(1347T)



4336 FLEISCHMANN

- 50 4170 Motor
- 51 4062 Lokrad
- 51 4065 Lokrad
- 51 4068 Lokrad
- 51 4072 Lokrad
- 52 4001 Achse
- 54 4002 Haftring

		Außen- ϕ	Zähnezahl	Zähnezahl
56 4102	Zahnrad	15	28	13
56 4104	Zahnrad	11	20	
56 4108	Zahnrad	17	32	
56 4601	Ritzel	7	12	
56 4701	Sicherungsring			
56 4702	Sicherungsring			

- 64 4101 Drossel
- 64 4201 Kondensator
- 64 4401 Kontaktpilzgarnitur

- 70 0412 Schraube



4336 FLEISCHMANN

(1347T)

