


FLEISCHMANN 4028

10 4028



10 4028 Lokgehäuse kpl.


40 4028 Fahrgestell mit Motor und Beschwerung

42 4029 Steuerung mit Verbundstange kpl. Satz

43 4029 Zylinderkasten

52 4028 Zahnrad mit Achse

56 4740 Unterlegscheibe



61 4018 Stromabnehmer


61 4913 Kontaktfeder

62 4029 Beleuchtungseinrichtung vorne

63 4029 Beleuchtungseinrichtung hinten

64 4404 Kontaktpilzgarnitur

40 4028



70 0404 Schraube

70 0405 Schraube

70 0313 Schraube

70 0615 Schraube

71 3506 Schraube

73 0006 Schraube

73 0015 Schraube

73 0021 Schraube


75 4001 Puffer

75 4029 Pufferbohle

75 4080 Pufferbohle

6521 Kupplung

6531 Glühlampe






FLEISCHMANN 4028

FLEISCHMANN 4028

- 50 4028 Motor m. *Fahrgestell*
 - 51 4018 Lokrad m. *Z.*
 - 51 4020 Lokrad
 - 51 4021 Lokrad *isol.*
 - 51 4023 Lokrad *isol.*
 - 52 4001 Achse
 - 504601 *Recker*
 - 504702 *Lagerschleife*
 - 504801 *Kolle + Feder*
- | | | Außen- ϕ | Zähnezahl | Zähnezahl |
|---------|---------------------|---------------|--------------|-----------|
| 56 4101 | Zahnrad | 19 | 36 | 13 |
| 56 4102 | Zahnrad | 15 | 28 | 13 |
| 56 4103 | Zahnrad | 7 | 12 | |
| 56 4105 | Zahnrad | 10 | 18 | |
| 56 4107 | Zahnrad | 17 | 32 | 13 |
| 56 4603 | Ritzel | 7 | 12 | |
| 56 4701 | Sicherungsring | | <i>klein</i> | |
| 56 4702 | Sicherungsring | | <i>groß</i> | |
| 64 4101 | Drossel | | | |
| 64 4201 | Kondensator | | | |
| 64 4404 | Kontaktpilzgarnitur | | | |

6513 Kolle + Feder



FLEISCHMANN 4028