

HO-Motore Ersatzteile **FLEISCHMANN**

Vornummer 50

(Artikel #)



Verwendbar für Artikel #

Bestell.-Nr.


Lagerschild kpl. Koll-Seite
50 1175, 50 4145, 50 4170,
50 4175, 50 4230, 50 4305

50 4701




50 1170, 50 4019, 50 4020,
50 4028, 50 4029, 50 4063,
50 4064, 50 4124, 50 4140,
50 4147, 50 4177, 50 4235,
50 4300, 50 4306, 50 4340,

50 4702




50 1315, 50 4200, 50 4369,
50 4370

50 4703




50 0235, 50 4232, 50 4430

50 4704



40 4203

50 4705








50 1170, 50 4065, 50 4094,
50 4095, 50 4160, 50 4342,
50 4345, 50 4375, 50 4380,
50 4472

50 4706

HO-Motore Ersatzteile **FLEISCHMANN**

Vornummer 50
(Artikel #)


Bestell-Nr.	Verwendbar für Artikel #
50 4707	50 4348, 50 4350, 50 4460
50 4708	50 4470
50 4709	50 4139, 50 4156, 50 4179
50 4710	massefreies Lagerschild als Ersatz für 50 4706
50 4712	massefreies Lagerschild als Ersatz für 50 4702
50 4713	50 4169, 50 4174, 50 4231, 50 4326, 50 4347, 50 4351



HO-Motore Ersatzteile **FLEISCHMANN**

Vornummer 50

(Artikel #)




Verwendbar für Artikel #

massefreies Lagerschild als
Ersatz für 50 4704, 50 4708

Bestell.-Nr.

50 4714



massefreies Lagerschild als
Ersatz für 50 4707

50 4715



massefreies Lagerschild als
Ersatz für 50 4701

50 4750

HO-Motore Ersatzteile **FLEISCHMANN**

Vornummer 50
(Artikel #)

Bestell-Nr.	Verwendbar für Artikel #
50 4601	Anker kpl.
50 4801	Kohlenrohrkappe für alle Motoren außer 50 1933 und 50 4003
50 4802	Kohlehalter für Motoren 50 1933 und 50 4003
50 4850	Lötstützpunkt isoliert
50 4851	Lötöse
64 4011	Diode
64 4205	Keramikkondensator 100 nF

